

Thank you!

ロジクール コンバクト キーボード K300をお買い上げいただきありがとうございます。 クイックスタートガイドをよくお読みいただき、正しくセットアップした上でご使用ください。 各種お問い合わせは、本ガイドのカスタマーリレーションセンターに関する ベージをご覧ください。

4

トラブルシューティング

キーボードが反応しないときは下記のことを試してください。

1. USBケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 2. パソコンの別の USB ボートを試してみてください。 3. バソコンを再起動してみてください。 4. テンキー(右端の数字キー)だけが反応しない場合、テンキーの左側、一番上にある Num Lock を押してください。

- 1.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。
- 1.5 弊社ハードウェア製品の故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた 損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず(事前に弊社が損害発生の可能性につき告知され ていた場合を含め)、弊社に一切の賠償責任はないものとします。
- 1.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、提供するハードウェア、付属の製品マニュアル 及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の 権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。 また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、幣社の保証及び責任につきいか なる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。
- 2. その他
- 2.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法 に準拠してなされるものとします。この装置は、米国FCC規約のCLASS Bに 適合し、認定を受けている製品です。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接 してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考に して正しい取り扱いをして下さい。

2

株式会社 ロジクール

キーボードソフトウェアのダウンロード

ロジクールウェブサイトからキーボードソフトウェア SetPoint™をダウンロードし、バソコンにインストール していただくと F- キーにお好みの機能の実行やプログラムの起動を割り当ててカスタマイズすることが 可能になります。本製品はキーボードソフトウェア SetPoint™をインストールしなくても、キーボードの 標準機能は全てご使用いただけます。

9



保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に下記事項に 関してよくお読みください。

- 1. 保証及び責任
- 1.1 弊社は本製品に付属の保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させて 頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。 この文書と共に提供されているハードウェア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に 同梱されていた保証書に明記されています。
- お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な 欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。 1.2 弊社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項 の弊社製品が故障した場合には、無償修理又は無償交換もしくは支払額の返金を致します。
- 修理又は交換したハードウェアは、残存保証期間或いは修理交換品のお渡し日より30日間の いずれか長い期間、再度保証されるものとします。 1.3 弊社は、次の場合には有償にて弊社製品の修理を行います。
- (a)保証期間が経過した場合。

- (b)保証書のご提示が無い場合。 (c)保証書に記入漏れ(販売店名及びご購入日については製品の領収書でも有効)、あるいは字句 を書き換えられた場合。
- (d)使用上の誤り、または弊社以外での改造、修理による故障や損傷。 (e)火災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。 (f)本製品のハードウェアを分解した場合。

パッケージ内容






5

キーボードの接続

パソコンの電源を入れてください。

2 キーボードの USB ケーブルを、バソコンの USB ポートに接続してください。



[重要] 快適に使用していただくために


展近のリサーチによれば、長時間にわたる同じ作業の継続・作業しにくい環境・不適切な姿勢による作業・かたよった作業習慣といったようなことが、身体的な不快感や障害を引き起こす原因になるといわれています。以下のようなことを心がけてください。
・1時間に2回以上は休憩をとり、少し歩いたりして体を動かす。
・1日中間し作業が続くことがないように、作業内容を工夫する。
・力まず、躱いタッチでキーボードやマウスを使用する。
・プロスケキーボードのソフトウェアの機能を活用し、反復動作や面倒な動作を軽減する。
もし、手や腕、肩、首などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、
早めに専門の医師などに特談することをお勧めします。
ホームベージのキーボード製品ベージにある、「快適に使用するためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。
www.logicool.co.jp/comfort

3

MEMO

F- キーの説明

拡張ファンクションキー 音楽再生のコントロールや、プログラムの起動を 簡単に行える拡張ファンクションキーは、 キーボードソフトウェア SetPoint™をインストール することで自由にカスタマイズすることができます。 ソフトウェアのダウンロードはこちらから。 www.logicool.co.jp/download



2 メディアコントロール FN+F5:標準のメディアプレーヤーを起動します。 FN+F6: 前のトラック FN+F7: 再生 / 一時停止 FN+F8:次のトラック

ボリュームコントロール/スリープ FN+F9: ミュート FN+F10: ボリュームダウン FN+F11:ボリュームアップ FN+F12: パソコンのスリーブ

3 ステータスインジケーター Caps Lock、Scroll Lock、Num Lock のオン / オフを LED で確認できます。

8

カスタマーリレーションセンター
お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールの カスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。 その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、 ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- バソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など Windows のバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター 電話番号: (03) 5350-6490 FAX 番号: (03) 3375-6490 ※電話受付時間は、月曜~金曜 AM9:00~PM7:00 (祝祭日を除く) ※メールサポート http://www.logicool.co.jp/contact

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。 788000 Lightch, Logicool. All rights reserved.
Logicool, Logicool のロゴ、および Logicool 製品は、Logitech International S.A. の商標または登録商標です。
Windows Lixt風 Microsoft 社の登録商標です。
そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

620-001733.002

10

11